

5				4		3		2		1	
Ver No.	Revision Note			Date	Check	Ver No.	Revision Note			Date	Check
V10	EN CODE적용 신규 인증용			2018.05.30	E.K. JANG						
V11	TEST PANEL,UCMP감지기 네개적용(COL.C)			2022.06.01	M.S. HWANG						

EXPRESS-AS380 전기도면

(MRL표준)

기 종 : EXPRESS-AS380(V11)표준도면

발 주 처 :

EXPRESS LIFT Co.,LTD


13	NAME	부품 약어 및 적용표	
12	LOCATION	SIGNAL & CONTACT LOCATION	
11	SYMBOL	SYMBOL SPECIFIC	
10	COL.J	카주워 및 운전반 결선도	CARTOP-V10
9	COL.I	기계실 및 승강로 결선도	
8	COL.H	회로 결선도 (전체 계통도)	
7	COL.G	LIGHT & INTERPHONE CIRCUIT	
6	COL.F	HALL DISPLAY & CALL CONTROL	SM-04
5	COL.E	CAR CONTROL CIRCUIT	SM-02,SM-03
4	COL.D,D1~D4	DOOR CONTROL CIRCUIT	DCB
3	COL.C,C1~C2	MAIN CONTROL CIRCUIT	AS.T029
2	COL.B1~B4	POWER & SAFETY CIRCUIT	POWER-V10
1	COL.A1~A3	ARD CONTROL CIRCUIT	ARD SUPPLY
	COL.A	TRACTION CIRCUIT	INVERTER
NO	COL.NO	DESCRIPTION	NOTE
Size	Document Number		Rev
Custom	EXP-E-202206-01		V11
Date:			
		Sheet	0 of 10



(주)익스프레스리프트

COL.A(동기-MRL)

PM단자재(동력단자재)		
NO	NAME	DEFINITION
PM	AR	ARD OUTPUT-R
PM	AS	ARD OUTPUT-S
PM	AT	ARD OUTPUT-T
PM	N1	ARD OUTPUT-N
PM	U	MOTOR-U
PM	V	MOTOR-V
PM	W	MOTOR-W






Kw	NFB1	NFB1(LH/SH)
5.5/7.5	ABS33-30A	ABS34-30A
9.5/11	ABN53-40A	ABN54-40A
13/15	ABN53-50A	ABN54-50A
18.5/22	ABN63-60A	ABN64-60A
30	ABN103-75A	ABN104-75A
37	ABN103-100A	ABN104-100A

Kw	Spec(N,F)	Spec(N,F)
5.5/7.5	FT310-25	AF380-4T018
11	FT310-30	AF380-4T027
15	FT310-40	AF380-4T034
18.5	FT310-50	AF380-4T041
22	FT310-60	AF380-4T048
30	FT310-80	AF380-4T065




Kw	Spec(CABLE)
5.5/7.5	6SQ
9.5/11	6SQ
13/15	10SQ
18.5	10SQ
22/30	16SQ
37	25SQ

Kw	Spec (MC,MY)	
5.5	MC-22	SC-4-0/G
7.5	MC-32	SC-5-1/G
9.5/11	MC-32	SC-N1/G
13/15	MC-50	SC-N2/G
18.5	MC-50	SC-N2S/G
22	MC-65	SC-N2S/G
30	MC-85	SC-N3/G






Kw	Current
5.5	13A
7.5	18A
11	27A
15	34A
18.5	41A
22	48A
30	65A

INVERTER
UFC
AS380




ENC TYPE: HEIDENHAIN
ERN-1387(2048PPR)




JP9-4(X13)
TO COL.C
N24 TB-09

엔코더기판에 콘넥터를 꽂은상태에서의 PIN번호



AS.T024-JP2(엔코더 기판측)															
PIN No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
SIGNAL	--	--	R-	R+	B-	B+	A-	A+	D-	D+	C-	C+	0V	5V	GND
COLOR															

엔코더기판쪽 콘넥터를 바라볼때(구멍만 보임)



COLOR	--	--	R-	R+	B-	B+	A-	A+	D-	D+	C-	C+	0V	5V	--
SIGNAL			P4	P3	P1	P8	P6	P5	P13	P12	P10	P11	P7	P9	
PIN No															


ERN-1387(HEIDENHAIN 엔코더 측)

DRWN BY	J.H.KWAK	APPD BY	E.K.JANG
FIELD		TITLE	TRACTION CIRCUIT
Size	Document Number		Rev
Custom	EXP-E-202206-01		V11
Date:		Sheet	1 of 10

(주)익스프레스리프트

COL.A(동기-MRL+REGEN)

NO	NAME	DEFINITION
PM	AR	ARD OUTPUT-R
PM	AS	ARD OUTPUT-S
PM	AT	ARD OUTPUT-T
PM	N1	ARD OUTPUT-N
PM	U	MOTOR-U
PM	V	MOTOR-V
PM	W	MOTOR-W





Kw	NFB1(LH/SH)
5.5/7.5	ABS34-30A
9.5/11	ABN54-40A
13/15	ABN54-50A
18.5/22	ABN64-60A
30	ABN104-75A
37	ABN104-100A


Kw	Spec(N,F)
5.5/7.5	AF380-4T018
11	AF380-4T027
15	AF380-4T034
18.5	AF380-4T041
22	AF380-4T048
30	AF380-4T065

Kw	Spec(CABLE)
5.5/7.5	6SQ
9.5/11	6SQ
13/15	10SQ
18.5	10SQ
22/30	16SQ
37	25SQ


Kw	Spec (MC,MY)
5.5	MC-22 SC-4-0/G
7.5	MC-32 SC-5-1/G
9.5/11	MC-32 SC-N1/G
13/15	MC-50 SC-N2/G
18.5	MC-50 SC-N2S/G
22	MC-65 SC-N2S/G
30	MC-85 SC-N3/G




NOISE FILTER




Kw	Current
5.5	13A
7.5	18A
11	27A
15	34A
18.5	41A
22	48A
30	65A





INVERTER
UFC
AS380



ENC TYPE: HEIDENHAIN
ERN-1387(2048PPR)




FROM B/D POWER



TO COL.C


엔코더기판에 콘넥터를 꽂은상태에서의 PIN번호



AS.T024-JP2(엔코더 기판측)

PIN No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
SIGNAL	--	--	R-	R+	B-	B+	A-	A+	D-	D+	C-	C+	0V	5V	GND
COLOR	--	--	R-	R+	B-	B+	A-	A+	D-	D+	C-	C+	0V	5V	GND

엔코더기판쪽 콘넥터를 바라볼때(구멍만 보임)



COLOR	--	--	R-	R+	B-	B+	A-	A+	D-	D+	C-	C+	0V	5V	--
SIGNAL	--	--	R-	R+	B-	B+	A-	A+	D-	D+	C-	C+	0V	5V	--
PIN No	--	--	P4	P3	P1	P8	P6	P5	P13	P12	P10	P11	P7	P9	--


ERN-1387(HEIDENHAIN 엔코더 측)

DRWN BY	J.H.KWAK	APPD BY	E.K.JANG
FIELD		TITLE	TRACTION CIRCUIT
Size	Document Number		Rev
Custom	EXP-E-202206-01		V11
Date:		Sheet	1 of 10


(주)익스프레스리프트

COL.A1(코엘텍ARD)

ARD_SYSTEM




COL.A2(성암전기ARD)




COL.A3(몬트KR-ARD)

ARD SYSTEM



NOTE1 : MR일 경우 R2와 S2에 결선되며, MRL일 경우 AR와 AS에 결선함.
 # NOTE2 : MR,MMR일 경우 EPB-300은 옵션 사항


COL.B1(입력전원,브레이크 회로)



DRWN BY		J.H.KWAK	APPD BY		E.K.JANG	
FIELD			TITLE		POWER SUPPLY & BRAKE CIRCUIT	
Size	Document Number					Rev V10
Custom	EXP-E-202206-01					
Date:						

COL.B2(비상,점검 운전,피트 회로)

NO	NAME	DEFINITION
01	TXV+/P24	+24VDC
02	TXV-/N24	0VDC
03	TXA+	COMM
04	TXA-	COMM



NO	NAME	DEFINITION
01	XCOM	X COMMON
02	X20	SAFETY LOOP
03	X21	CAR DOOR
04	X22	DOOR LOCK
05	X--	spare
06	XCOM	DC110V의 0V

NO	NAME	DEFINITION
01	Y0	BK OUTPUT
02	Y1	BY OUTPUT
03	Y2	MY OUTPUT
04	COM1	DC110V의 0V

NO	NAME	DEFINITION
01	Y3	DR-FREE OP
02	Y4	EM-LEVEL
03	COM2	Y COMMON
04	Y5	OPTION OUT
05	COM3	Y5 COMMON
06	Y6	UCM OUT
07	COM4	Y6 COMMON
08	Y-	spare
09	COM4	Y- COMMON

NO	NAME	DEFINITION
01	N24	0VDC
02	TXA1+	CAN1H
03	TXA1-	CAN1L

NO	NAME	DEFINITION
01	N24	0VDC
02	TXA2+	CAN2H
03	TXA2-	CAN2L

NO	NAME	DEFINITION
01	G5VIO	5V의 0V
02	+5VIO	+5V DC
03	G24VIO	24V의 0V
04	+24VIO	+24V DC

NO	NAME	DEFINITION
01	N24	0VDC
02	TXA+	CAN0H
03	TXA-	CAN0L

NO	NAME	DEFINITION
01	X0	AUTO INPUT
02	X1	AUTO INPUT
03	X2	INS-UP
04	X3	INS-DOWN
05	X4	SLU INPUT
06	X5	SLD INPUT
07	X6	UP LEVEL
08	X7	DOWN LEVEL
09	X8	MY CHECK
10	X9	BK CHECK

NO	NAME	DEFINITION
01	X10	BK확인스위치1
02	X11	BK확인스위치2
03	X12	MTH스위치확인
04	X13	DR-FREE OP
05	X14	DOOR ZONE
06	X15	FIRE RETURN
07	X16	EQ INPUT
08	X17	DOOR SW검출
09	X18	SLUM INPUT
10	X19	SLDM INPUT
11	X--	spare
12	X--	spare

NO	NAME	DEFINITION
01	G	0VDC
02	AN-	ANALOG IN-
03	AN+	ANALOG IN+


DRWN BY	J.H.KWAK	APPD BY	E.K.JANG
FIELD		TITLE	INSPECTION CIRCUIT
Size	Document Number	(주)익스프레스리프트	Rev
Custom	EXP-E-202206-01		V11
Date:		Sheet	2 of 10

IN CONTROL PANEL




Size	Document Number	 (주)익스프레스리프트	Rev
Custom	EXP-E-202206-01		V11
Date:	Sheet 2 of 10		


AS380(메인보드)




COL.C1(인버터 출력신호,TEST-PANEL회로)




AS380(메인보드)




BYPASS TEST




BRAKE & UCMP TEST



(소방 통화출력)




브레이크선택스위치



개문출발 스위치



BYPASS 선택스위치



DRWN BY	J.H.KWAK	APPD BY	E.K.JANG
FIELD		TITLE	CONTROL CIRCUIT SM-01
Size	Document Number		
Custom	EXP-E-202206-01		
Date:		Sheet	3 of 10
		Rev	V11

COL.C2(BY PASS 사용 설명서)

BYPASS 및 TEST PANEL 사용설명서 (운전상태 모니터)

1. 도어 BYPASS 운전방법

- 1-1, 제어반의 비상운전스위치를 비상운전으로 선택합니다.
- 1-2, BYPASS 선택스위치를 (카도어 /출도어) 방향으로 전환합니다
- 1-3, BYPASS 상부의(전면도어.후면도어 LED) 로 해당도어의 닫힘상태를 확인하고 수동운전을 시행합니다.
카도어 바이패스시 전면도어LED ON (후면도어LED ON)일때만 운전가능합니다
- 1-4, 정상운전시에는 BYPASS 선택스위치를 반드시 NORMAL위치에 두어야 합니다.

2. 개별 BRAKE TEST: 100%하중적재 후 정격속도 하강

* 카 정지상태에서 한개의 브레이크만 개방됨을 확인하는 방법

- 1, 제어반의 비상운전스위치를 비상운전으로 합니다.
- 2, E-STOP버튼을 작동시켜 안전회로를 차단합니다(주의:안전회로 ON상태에서 테스트버튼을 누르면 양쪽 브레이크가 모두 개방되어 위험하므로 반드시 안전회로를 차단한 상태에서 테스트합니다.
- 3, 브레이크 선택 스위치로 개방할 브레이크 (LEFT/RIGHT) 를 선택한후 브레이크 시험버튼을 누르면 선택된 브레이크만 개방됩니다.

* 주행중 한개의 브레이크만 제동됨을 확인하는 방법

- 2-1, 브레이크 선택 스위치를 LEFT 위치로 합니다.
- 2-2, 100% 하중 적재 후 하강운전 합니다.
- 2-3, 카가 출발하면 브레이크 시험버튼을 테스트 완료시까지 누름상태로 유지 시킵니다.
- 2-4, 카가 정격속도에 도달하면 E-STOP 버튼을 작동 시킵니다(이때 선택된 방향의 브레이크는 계속 열려 있으며 반대편의 브레이크만 작동되어 카는 멈추게 됩니다)
- 2-5, 반대편 브레이크 테스트시 브레이크선택 스위치를 RIGHT 위치로 하고 상기 2-2~2-4 같이 실시합니다.

3. UCMP(개문 출발 테스트)

- 3-1, 전용운전 또는 자동운전 상태로 카도어,출도어를 모두 열어둡니다.
- 3-2, 개문출발 스위치를 TEST방향으로 전환합니다.
- 3-3, 개문출발 시험버튼을 ON시켜 브레이크를 강제 개방 시킵니다
RESET방법: 초기화면에서 엔터치고 다운방향키로 "RESET"을 선택-RESET모드에서 "RST Ropebrake"를 선택후 엔터치면 "Success"로 표시되면 완료.

4. 완충기 충돌 테스트 100%하중115%속도 상태에서 정격속도하강

- 4-1.적재하중 100% 적재후 최하층 레벨에서 약 3~5m 상부위치에 카 정지시킨다
(카 자중에 따른 속도 115%지점을 찾기위해 3~5m 거리확보가요구됨)
- 4-2, 개문출발 스위치를 TEST방향으로 전환합니다.
개문출발 시험버튼을 ON시켜 브레이크를 강제 개방 시킵니다
- 4-3, 테스트후 완충기 안전스위치를 복구합니다

5. 추락방지장치 테스트: (조속기,디바이스)100%하중 상태에서 정격속도하강

- 5-1, 카를 최상층에 위치합니다
- 5-2, 제어반의 "GOV TEST" 스위치를 "TEST" 방향으로 전환합니다.
- 5-3, 정격속도 하강 운전중 제어반 내 조속기 토글S/W를 작동으로 선택하여 과속 조절기를 작동 시킵니다.
- 5-4, 과속 조절기가 작동 되면 추락 방지 장치가(디바이스)작동되고 카는 급정지 합니다.

6. 추락방지장치 테스트: (조속기,디바이스) 자유낙하시험 100%하중

- 6-1, 카를 최상층에 위치합니다
- 6-2, 카도어,출도어 닫힘 확인(비상운전으로전환)
- 6-3, 비상운전 상태에서 개문출발 S/W TEST로 전환
- 6-4, 개문출발시험버튼 누름시 자유낙하시작

7. ACOP(상승과속방지장치 테스트)

- 7-1, F206(전동기 정격회전수)을 정격회전수의 135%로 설정합니다.
- 7-2, 카를 출발시키면 정격속도의 135%속도로 주행하게 되며 과속조절기에 의해 카는 정지합니다.
* 테스트시 안전을 위하여 승강장 호출과 도어작동을 무효화 시키려면 F165=2로 설정하면 됩니다.
설정방법: bit 데이터이므로 F165에서 엔터 후 -*---/----/----/----/으로 수정 후 엔터
속도135% 설정방법 : F206설정값. F206 X 1.35=XXX F206 에 XXX값 입력

8. ACOP(상승과속방지장치 테스트)자유상승시험 무부하

- 8-1, 카를 최하층에 위치합니다
- 8-2, 카도어,출도어 닫힘 확인(비상운전으로전환)
- 8-3, 비상운전 상태에서 개문출발 S/W TEST로 전환
- 8-4, 개문출발시험버튼 누름시 자유상승시작

동기전동기의 경우 개문출발 테스트,자유낙하 테스트시 발전제동회로 제거합니다
(MY 접촉기 보조점점 61,71제거 단말처리 감전위험)

9. PIT RESET방법 설명서

- 9-1, 피트점검 완료후 최하층 도어를 열고 복도로 나옵니다.
- 9-2, 출도어 닫힘을 확인 후 최하층 외부버튼 하부에 PIT RESET키를 수초간 ON위치로 전환한다.
- 9-3, PIT RESET키를 원위치 시키면 자동운전으로 복귀됩니다.

테스트판넬과 휴대용 결함 확인장치는 반드시 각 승강기 마다 비치되어
있어야 합니다

COL.D1(앞문 카 도어) ON CAR DOOR CONTROL BOX

G : GATE FRONT DOOR
B : BACK GATE DOOR
F : FRONT HALL DOOR
R : REAR HALL DOOR

NO	SIGNAL
INV-01	GMR
INV-02	GMS
INV-03	U
INV-04	V
INV-05	W
INV-06	COM
INV-07	FWD
INV-08	REV
INV-09	P3
INV-10	P4

NO	SIGNAL
DT-01	N24K
DT-02	GDOL
DT-03	GDCL
DT-04	GSOL
DT-05	P24
DT-06	N24
DT-07	N24
DT-08	GDU
DT-09	GDV
DT-10	GDW
DT-11	SIG3

NO	SIGNAL
GA-01	P24
GA-02	GCL
GA-03	GOP
GA-04	N24
GA-05	GDCL
GA-06	GDOL
GA-07	GMR
GA-08	GMS
GA-09	PE

NO	SIGNAL
CE-01	FSOL
CE-02	DZ5
CE-03	DZ9
CE-04	GC10
CE-05	GC2
CE-06	FP1
CE-07	FP2
CE-08	SIG3
CE-09	RSOL
CE-10	BC10
CE-11	BC2
CE-12	RP1
CE-13	RP2

NO	SIGNAL
MC-01	GOP-A1
MC-02	GOP-A2
MC-03	GOP-13
MC-04	GOP-14
MC-05	GOP-43
MC-06	GOP-44
MC-07	K24-A1
MC-08	K24-A2
MC-09	K24-S1
MC-10	K24-S2
MC-11	K24-S3
MC-12	K24-S4
MC-13	K24-S5
MC-14	K24-S6
MC-15	N24K

NO	SETTING
SPD	50
ACC	1.5
DEC	1.2
DRV	1
FRQ	0
bA50	15Hz
bA51	15Hz

G-DOOR INVERTER



On Car

SM-02/H

UP-DOOR1

NO	SIGNAL
CP-01	P24
CP-02	N24
CP-03	TXA+
CP-04	TXA-
CP-05	BK2
CP-06	PDCL
CP-07	DZ5
CP-08	DZ9
CP-09	GPTC
CP-10	OL
CP-11	BPTC
CP-12	MR
CP-13	MS
CP-14	USE
CP-15	-
CP-16	-
CP-17	-

NO	SIGNAL
BUZ-1	P24
BUZ-2	N24
BUZ-3	GPTC
BUZ-4	BPTC
BUZ-5	FP1H
BUZ-6	RPTH
BUZ-7	SIG3
BUZ-8	BK2



Size Custom Document Number EXP-E-202206-01



(주)익스프레스리프트

Rev V11

COL.D2(홀 도어)

기계실 보조 BOX

CP용	NO	SIGNAL
CP-01	P24	
CP-02	N24	
CP-03	TXA+	
CP-04	TXA-	
CP-05	BK2	
CP-06	PDCL	
CP-07	DZ5	
CP-08	DZ9	
CP-09	GPTC	
CP-10	OL	
CP-11	BPTC	
CP-12	MR	
CP-13	MS	
CP-14	USE	
CP-15	--	
CP-16	--	

ME	NO	SIGNAL
ME-01	P24	
ME-02	N24	
ME-03	RPTH	
ME-04	PDCL	
ME-05	MR	
ME-06	MS	

FA-09P	NO	SIGNAL
FA-01	1F	
FA-02	2F	
FA-03	3F	
FA-04	4F	
FA-05	5F	
FA-06	6F	
FA-07	7F	
FA-08	8F	
FA-09	--	

FB-09P	NO	SIGNAL
FB-01	1FA	
FB-02	2FA	
FB-03	3FA	
FB-04	4FA	
FB-05	5FA	
FB-06	6FA	
FB-07	7FA	
FB-08	8FA	
FB-09	--	

FC 콘넥터의 사용방법	STOP	FC
2-5층	13P	
6-9층	21P	

FC-21P	NO	SIGNAL
FC-01	FU	
FC-02	FV1	
FC-03	FW1	
FC-04	FV2	
FC-05	FW2	
FC-06	FV3	
FC-07	FW3	
FC-08	FV4	
FC-09	FW4	
FC-10	FV5	
FC-11	FW5	
FC-12	FV6	
FC-13	FW6	
FC-14	FV7	
FC-15	FW7	
FC-16	FV8	
FC-17	FW8	
FC-18	FV9	
FC-19	FW9	
FC-20	PE	
FC-21	--	

FD-07P	NO	SIGNAL
FD-01	P24	
FD-02	N24	
FD-03	FPTH	
FD-04	--	
FD-05	FDOL	
FD-06	FDCL	
FD-07	OL	

FE-09P	NO	SIGNAL
FE-01	1SOL	
FE-02	2SOL	
FE-03	3SOL	
FE-04	4SOL	
FE-05	5SOL	
FE-06	6SOL	
FE-07	7SOL	
FE-08	8SOL	
FE-09	--	

MOREX 6P	NO	SIGNAL
DH	--	
DH-01	P24	
DH-02	N24	
DH-03	OL	
DH-04	RPTH	
DH-05	--	


CA11-F	NO	SIGNAL
CA11-1	USE	
CA11-2	FDCL	
CA11-3	FDOL	
CA11-4	FPTH	
CA11-5	TXA+	
CA11-6	TXA-	

SEL-IN	NO	SIGNAL
IN-01	1F	
IN-02	2F	
IN-03	3F	
IN-04	4F	
IN-05	5F	
IN-06	6F	
IN-07	7F	
IN-08	8F	
IN-09	9F	

SEL-OUT	NO	SIGNAL
OUT-1	1F	
OUT-2	2F	
OUT-3	3F	
OUT-4	4F	
OUT-5	5F	
OUT-6	6F	
OUT-7	7F	
OUT-8	8F	


SEL-OUT	NO	SIGNAL
OUT-1	1R	
OUT-2	2R	
OUT-3	3R	
OUT-4	4R	
OUT-5	5R	
OUT-6	6R	
OUT-7	7R	
OUT-8	8R	

M100 DATA	NO	SETTING
SPD	50	
ACC	1.5	
DEC	1.2	
DRV	1	
FRQ	0	
bA50	15Hz	
bA51	15Hz	



ON CAR DOOR CONTROL BOX

F : FRONT HALL DOOR
R : REAR HALL DOOR



RT단자대	
NO	SIGNAL
RT-01	N24K
RT-02	BDOL
RT-03	BDCL
RT-04	BSOL
RT-05	P24
RT-06	N24
RT-07	N24
RT-08	BDU
RT-09	BDV
RT-10	BDW

BA-09P	
NO	SIGNAL
BA-01	P24
BA-02	BCL
BA-03	BOP
BA-04	N24
BA-05	BDCL
BA-06	BDOL
BA-07	BMR
BA-08	BMS
BA-09	PE

CE-13P	
NO	SIGNAL
CE-01	FSOL
CE-02	DZ5
CE-03	DZ9
CE-04	GC10
CE-05	GC2
CE-06	FP1
CE-07	FP2
CE-08	SIG3
CE-09	RSOL
CE-10	BC10
CE-11	BC2
CE-12	RP1
CE-13	RP2

MB	
NO	SIGNAL
MB-01	BOP-A1
MB-02	BOP-A2
MB-03	BOP-13
MB-04	BOP-14
MB-05	BOP-43
MB-06	BOP-44
MB-07	--
MB-08	--

MA	
NO	SIGNAL
MA-01	RSOL
MA-02	BC10
MA-03	BC2
MA-04	RP1
MA-05	RP2
MA-06	GSOL

MB	
NO	SIGNAL
MB-01	BOP-A1
MB-02	BOP-A2
MB-03	BOP-13
MB-04	BOP-14
MB-05	BOP-43
MB-06	BOP-44
MB-07	--
MB-08	--

COL.D4(뒷문 카도어)

RB-09P	
NO	SIGNAL
RB-01	1RA
RB-02	2RA
RB-03	3RA
RB-04	4RA
RB-05	5RA
RB-06	6RA
RB-07	7RA
RB-08	8RA
RB-09	9RA

RC 콘넥터의 사용방법	
STOP	RC
2-5	13P
6-9	21P

RC-21P	
NO	SIGNAL
RC-01	RU
RC-02	RV1
RC-03	RW1
RC-04	RV2
RC-05	RW2
RC-06	RV3
RC-07	RW3
RC-08	RV4
RC-09	RW4
RC-10	RV5
RC-11	RW5
RC-12	RV6
RC-13	RW6
RC-14	RV7
RC-15	RW7
RC-16	RV8
RC-17	RW8
FC-18	FW9
FC-19	FW9
FC-20	PE
FC-21	

RD-07P	
NO	SIGNAL
RD-01	P24
RD-02	N24
RD-03	RPTH
RD-04	
RD-05	RDOL
RD-06	RDCL
RD-07	

RE-09P	
NO	SIGNAL
RE-01	SOL1
RE-02	SOL2
RE-03	SOL3
RE-04	SOL4
RE-05	SOL5
RE-06	SOL6
RE-07	SOL7
RE-08	SOL8
RE-09	SOL9


MOREX 6P	
NO	SIGNAL
ME-01	P24
ME-02	N24
ME-03	RPTH
ME-04	PDCL
ME-05	MR
ME-06	MS

MOREX 4P	
NO	SIGNAL
MR-01	RSOL
MR-02	BC10
MR-03	BC2
MR-04	RP1
MR-05	RP2

MOREX 12P	
NO	SIGNAL
INV-01	GMR
INV-02	GMS
INV-03	U
INV-04	V
INV-05	W
INV-06	COM
INV-07	FWD
INV-08	REV
INV-09	P3
INV-10	P4


M100 DATA	
NO	SETTING
SPD	50
ACC	1.5
DEC	1.2
DRV	1
FRQ	0
bA50	15Hz
bA51	15Hz

G : GATE FRONT DOOR
B : BACK GATE DOOR
F : FRONT HALL DOOR
R : REAR HALL DOOR






UP-DOOR(승장 결선도)

7P=AMP 172495-1



UP-DOOR(카도어 결선도)




DT단자대	
NO	SIGNAL
DT-01	N24K
DT-02	GDOL
DT-03	GDCL
DT-04	
DT-05	
DT-06	GSOL
DT-07	P24
DT-08	N24
DT-09	N24
DT-10	GDU
DT-11	GDV
DT-12	GDW
DT-13	SIG3

RT단자대	
NO	SIGNAL
RT-01	N24K
RT-02	BDOL
RT-03	BDCL
RT-04	
RT-05	
RT-06	BSOL
RT-07	P24
RT-08	N24
RT-09	N24
RT-10	BDU
RT-11	BDV
RT-12	BDW

COL.E(카상부 SM.02/H,카내부 COP)

ON CAR(카상부운전반)



COL.F(CPI,HPI,HIB,비상통화장치)







현장증표시기판이
SM-04-VS12일경우

최상층


NO	NAME	DEFINITION
JP1	통신케이블연결용	
JP2	UP B/T용	
JP3	DOWN B/T용	
JP4	PARKING SW용(P3,4)	
S1	충세탕용 점퍼	
SW2	중단저항점퍼용(DIP-SW)	

NO	NAME	DEFINITION
JP1	통신케이블연결용	
JP2	UP B/T용	
JP3	DOWN B/T용	
JP4	PARKING SW용(P3,4)	
JP5		
S1	충세탕용 점퍼	
S2,S3	중단저항점퍼용(P1,2)	

NO	NAME	DEFINITION
JP2	통신케이블연결용	
JP3	UP B/T용	
JP4	DOWN B/T용	
JP5	PARKING SW용(P3,4)	
S1	충세탕용 점퍼	
SW1	중단저항점퍼용(DIP-SW)	



NO	NAME	DEFINITION
01	TXV+/P24	+24VDC
02	TXV-/N24	0VDC
03	TXA+	COMM
04	TXA-	COMM





NOTE 1
피트 점검운전 박스에서 통신용 중단저항 설정 되어 있으니
기타층 에서는 중단 설정하지 않습니다.

SM-04 PCB FLOOR ADDRESS 입력방법

S1 JUMPER PIN1,2번에 점퍼핀이 꽂힌 상태에서
외부버튼 UP/DOWN을 누르면 디지털에 숫자가
올라가고 내려갑니다. 최하층을 1로 기준하여
두번째층은 2 다음은 3,4..순서로 각층을
차례대로 층의 값을 넣고 S1 JUMPER PIN을 빼면
층 값이 입력됩니다.


REAR(후면층) 최하층은 49를 기준하여
두번째층은 50 다음은 51,52..순서로 층의
값을 입력함.




DRWN BY	J.H.KWAK	APPD BY	E.K.JANG
FIELD		TITLE	HALL CALL CIRCUIT SM-04
Size	Document Number		
Custom	EXP-E-202206-01		
Date:			
		Sheet	6 of 10
		Rev	V11

COL.F1(LH 사양및 옵션)


(+LH 연동FAN)




(소방용 조명 적용)




(CAR LIFT용)




(소방 통화출력)



(+LH,철도사양)







(로프 브레이크 적용)



휴먼엔티 로프브레이크의 로프브레이크 안전스위치단자는 RD4,RD5입니다.

DRWN BY	J.H.KWAK	APPD BY	E.K.JANG
FIELD		TITLE	HALL CALL CIRCUIT SM-04
Size	Document Number		Rev
Custom	EXP-E-202206-01		V11
Date:		Sheet	6 of 10

COL.G(3로,4로 스위치,인터폰,조명)




DRWN BY	J.H.KWAK	APPD BY	E.K.JANG
FIELD		TITLE	LIGHT CIRCUIT
Size	Document Number		
Custom	EXP-E-202206-01		
Date:		Sheet	7 of 10

COL.H (결선도요약)

케이블 사양

HA, HB, HC용(승강로케이블 25C(27C)x0.75SQ)
HD (승장통신용 4Cx0.5SQ SHEILDDED)



NO	NAME	60MM/MIN	90MM/MIN	105MM/MIN	120MM/MIN	150MM/MIN	180MM/MIN	210MM/MIN	240MM/MIN
A	UOT/DOT	150MM	150MM	150MM	180MM	180MM	180MM	180MM	180MM
B	SLU/SLD	1200~2000MM	2200~2600MM	2400~2600MM	2200~2600MM	2200~2600MM	2200~2600MM	2200~2600MM	2200~2600MM
C	2SU/2SD				3400~4000MM	4900~5600MM	4900~5600MM	4900~5600MM	4900~5600MM
D	3SU/3SD					5600~6800MM	5600~6800MM	5600~6800MM	5600~6800MM
E	4SU/4SD						7500MM	9500MM	8100MM
									11200~12000MM

COL.I (기계실, 승강로 결선도)

NO	NAME	DEFINITION
PM	AR	ARD OUTPUT-R
PM	AS	ARD OUTPUT-S
PM	AT	ARD OUTPUT-T
PM	N1	ARD OUTPUT-N
PM	U	MOTOR-U
PM	V	MOTOR-V
PM	W	MOTOR-W

PA	NAME	DEFINITION
PA	BK1	BRAKE COIL1+
PA	BK2	BRAKE COIL2+
PA	ER1	ERROR OUT1
PA	BK3	BRAKE COIL -
PA	ER2	ERROR OUT2
PA	ER3	ERROR OUT3
PA	ER4	ERROR OUT4
PA	EQS	EQS INPUT
PA	EM	EM-POWER INPUT
PA	G00	GOV TEST COM
PA	G01	GOV TRIP COM
PA	G02	C-GOV TEST COM
PA	G03	C-GOV TRIP COM
PA	G04	C-GOV TRIP COM

TA	NAME	DEFINITION
TA-01	P110	SAFETY CP
TA-02	P111	SAFETY-GOV
TA-03	BH1	BRAKE HANDLE CM
TA-04	BH2	BRAKE HANDLE SIG
TA-05	RBC	ROPE BK COM
TA-06	RBC	ROPE BK SIG
TA-07	BK1	BRAKE1 제동원
TA-08	N24	SIGNAL COM
TA-09	BK2	BRAKE2 제동원
TA-10	N24	SIGNAL COM
TA-11	FRS	FIRE RETURN SIG
TA-12	N24	SIGNAL COM
TA-13	ARDS	ARD START SIG
TA-14	ARDF	ARD FAULT SIG
TA-15	RGC	REGEN TH COM
TA-16	RGH	REGEN TH SIG
TA-17	MTC	MOTOR TH COM
TA-18	MTH	MOTOR TH SIG
TA-19	ARDE	ARD END COM
TA-20	ARDE	ARD END SIG

TC	NAME	DEFINITION
TC-01	BGM	구내방송스피커
TC-02	BGM	구내방송스피커


TD	NAME	DEFINITION
TD-01	EM1	CP E-STOP 1
TD-02	EM2	CP E-STOP 2
TD-03	UCM	UCM TEST POINT

TD	NAME	DEFINITION
TD-01	EM1	CP E-STOP 1
TD-02	EM2	CP E-STOP 2
TD-03	UCM	UCM TEST POINT

HA-7P	NO	NAME	DEFINITION
	01	LT1	AC220V IN PIT
	02	LT2	AC220V IN PIT
	03	LTA	LIGHT 3 WAY
	04	LTB	LIGHT 3 WAY
	05	LTC	LIGHT 3 WAY
	06	LTD	LIGHT 4 WAY
	07	LTE	LIGHT 4 WAY

HB-17P	NO	NAME	DEFINITION
	01	P111	Safety UOT
	02	P112	Safety BUFF
	03	P113	Safety PIT
	04	P110	Safety START
	05	P119	H DOOR-LOCK
	06	SLU	Slow-down(up)
	07	SLD	Slow-down(dn)
	08	N24	0VDC
	09	PAT	AUTO IN PIT
	10	PCM	INS COM
	11	FRS	FIRE RETURN
	12	(+)	INTERPHONE+
	13	(-)	INTERPHONE-
	14	T	INTERPHONE
	15	R	INTERPHONE
	16	EQS	EQ SIGNAL


HC-5P	NO	NAME	DEFINITION
	01	2SU	Slow-down(up1)
	02	2SD	Slow-down(dn1)
	03	WAT	Water Level s/w
	04	3SU	Slow-down(up2)
	05	3SD	Slow-down(dn2)



주의! 제어반에서 결선되는 모든 전선은 전선단트 및 후핵시틀을사용하여 포선하여야하며 닥트 및 후핵시틀은 반드시 접지처리하여야 합니다..

DRWN BY	J.H.KWAK	APPD BY	E.K.JANG
FIELD		TITLE	기계실 및 승강로 결선
Size	Document Number		Rev
Customer	EXP-E-202206-01		V11
Date:		Sheet	9 of 10

COL.J(승강로 전선 번호,홀랜턴회로)





NO	NAME	DEFINITION
01	LT1	AC220V IN PIT
02	LT2	AC220V IN PIT
03	LTA	LIGHT 3 WAY
04	LTB	LIGHT 3 WAY
05	LTC	LIGHT 3 WAY
06	LTD	LIGHT 4 WAY
07	LTE	LIGHT 4 WAY

NO	NAME	DEFINITION
01	P111	Safety UOT
02	P112	Safety BUFF
03	P113	Safety PIT
04	P110	Safety START
05	P119	H DOOR-LOCK
06	SLU	Slow-down(up)
07	SLD	Slow-down(dn)
08	N24	0VDC
09	PAT	AUTO IN PIT
10	PCM	INS COM
11	FRS	FIRE RETURN
12	(+)	INTERPHONE+
13	(-)	INTERPHONE-
14	T	INTERPHONE
15	R	INTERPHONE
16	PE	EARTH
17	EQS	EQ SIGNAL

NO	NAME	DEFINITION
01	2SU	Slow-down(up1)
02	2SD	Slow-down(dn1)
03	WAT	Water Level s/w
04	3SU	Slow-down(up2)
05	3SD	Slow-down(dn2)

NO	NAME	DEFINITION
01	P24	+24VDC
02	N24	0VDC
03	TXA+	COMM
04	TXA-	COMM
05	shield	EARTH

COMMH(승강통신케이블)
(4Cx0.75SQ)



DRWN BY	J.H.KWAK	APPD BY	E.K.JANG
FIELD		TITLE	HOISTWAY WIRING
Size	Document Number		Rev
Custom	EXP-E-202206-01		V11
Date		Sheet	2 of 10

SYMBOL SPECIFIC

SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION
	WIRE IN CONTROL PANEL		JOINT POINT WIRE IN COTROL PANEL		WIRE IN HOISTWAY(FIELD)
	"A" CONTACT IN PCB		CONDENSER		JOINT POINT WIRE IN HOISTWAY
	"A" CONTACT MAGNETIC CONTACTOR		DIODE		TRANSFORMER
	"B" CONTACT MAGNETIC CONTACTOR		RESISTER		RESISTER IN PCB
	"A" CONTACT MY-4 TYPE RELAY		FUSE		MOTOR FIELD(DOOR MOTOR)
	"B" CONTACT MY-4 TYPE RELAY		TERMINAL IN PCB		HARNESS(P112=signal name, HA-06=number of harness pin)
	"A" CONTACT LIMIT SWITCH		"A" CONTACTTOGGLE SWITCH		"A" CONTACT MAGNETIC CONTACTOR
	"B" CONTACT LIMIT SWITCH		"B" CONTACTTOGGLE SWITCH		SCREW TERMINAL IN CP & CARTOP
	"A" CONTACT CAM SWITCH		OCR		2P NFB(NO FUSE BREAKER)
	"B" CONTACT CAM SWITCH		MOTOR THERMAL SWITCH		1P NFB(NO FUSE BREAKER)
	HATCH DOOR INTERLOCK		LAMP		GONGELECTRIC BUZZER
	BLOWER MOTOR FAN MOTOR IN CAGE		UP,DOWN DIRECTION LAMP		BUZZER
	"A" CONTACT PUSH BUTTON		"B" CONTACT PUSH BUTTON		"B" CONTACTTHERMAL SWITCH
	EMERGENCY LIGHT		2WAY TOGGLE SWITCH		SOLENOIDE
	BRAKE COIL		EARTH		COIL OFMAGNETIC CONTACTOR
	MOTOR ARMATURE		COIL OF MY-4 TYPE RELAY		LEVELING INDUCTOR
	CONCENT		BYPASS GATE & DOOR LOCK		

CONTACT LOCATION & DECRIPTION OF SIGNAL

M/C NAME	LOCATION											DESCRIPTION
	COIL	L1/T1	L2/T2	L3/T3	13/14	43/44	53/54	61/62	71/72	31/32		
MY	C	A	A	A	B	A	C	A	A		MOTOR POWER MC	
BK1	C		B	B			C				BRAKE 1 MC	
BK2	C		B	B	F		C				BRAKE 2 MC	
BY	C	B									BRAKE COMMON MC	

M/C NAME	LOCATION										DESCRIPTION
	COIL	13/14	23/24	33/34	43/44	53/54	61/62	71/72	83/84		
UCM	C	B	C	F	C	F	F				PCB SAFETY MC
FDL	C	C		C			C				DOOR LOCK MC

Relay NAME	LOCATION SR2M						DESCRIPTION
	COIL	11/14	21/24	11/12	21/22		
9G	B2	C					CAR DOOR RELAY
9H	B2	C	F				HALL DOOR RELAY
CIN	B	B	B				INSPECTION IN CP
ICM	B	B					INSPECTION RELAY

Relay NAME	LOCATION MY-4									DESCRIPTION
	COIL	5/9	6/10	7/11	8/12	1/9	2/10	3/11	4/12	
9	B		B							SAFETY RELAY
ARD	A						C			ARD OPERATION RY
FAT	B						G	F		ON CAR AUTO RELAY
FRS	C	G	G		G					FIRE SERVICE RELAY
DLT	E					G	G			CAR LIGHT DELAY RY
K100	F	B		F						CONTROL POWER RY

NAME	DESCRIPTION
ENC	ROTARY ENCORDER
AS.T029	MAIN BOARD
AS.T024	ENCBOARD-동기용
AS.T041	ENCBOARD-비동기용
SM-02/H	카상부통신기판
SM-02/G	카내부통신기판
SM-09IO	옵션 기능기판
SM-03	카를 입력기판
SM-04/VSD	승장통신 및 표시기-CPI
SM-04/HSC	승장통신 및 표시기-가로형
SM-04/VSC	승장통신 및 표시기-세로형
SM-04/VSP	승장통신 및 표시기-HPI
SM-04/VSX	승장통신 및 표시기-슬림형
AS.T030	제어반 내부 키보드 조작 기판
POWER-AS380	제어반 내 콘넥터기판
CARTOP-AS380	카상부 콘넥터기판

NAME	DESCRIPTION
HA	승강로 AC220V용 콘넥터
HB	승강로 신호용 하네스 콘넥터
HC	승강로 옵션용 하네스 콘넥터
HD	승강로 통신 하네스 콘넥터
CA	카상부 주행 케이블 콘넥터1
CB	카상부 주행 케이블 콘넥터2
CC	카상부 주행 케이블 콘넥터3
CD	카상부 주행 케이블 콘넥터4

SIGNAL	DESCRIPTION
00	SAFETY CIRCUIT 0V /DC110V
2SD	DOWN 2단 감속 신호
2SU	UP 2단 감속 신호
ATO	SAFETY회로-수동운전COMMON
BGM	구내방송스피커1
BGM	구내방송스피커2
BK1	BRAKE COIL 1+ (60~100VDC)
BK2	BRAKE COIL 2+ (60~100VDC)
BK3	BRAKE COIL 1,2의 COM(0V)
BKS1	BRAKE1 OPEN 확인신호
BKS2	BRAKE2 OPEN 확인신호
BZ1	BUZZER +
BZ2	BUZZER -
CL	DOOR CLOSE SIGNAL
CLR	REAR DOOR CLOSE SIGNAL
CM1	DOOR OP/CL의 공통단자(P24)
CM1R	REAR DOOR OP/CL의 공통단자
CM2	도어 리미트신호의 공통단자
CM2R	REAR도어 리미트신호의 공통
COM	제어신호의 공통단자(N24)
CT1	기계실 CONCENT용 전원단자대
CT2	기계실 CONCENT용 전원단자대
DCL	DOOR CLOSE LIMIT
DCLR	REAR DOOR CLOSE LIMIT
DL	DOWN LIMIT
DOL	DOOR OPEN LIMIT
DOLR	REAR DOOR OPEN LIMIT
EF-	REGEN-INPUT-
EF+	REGEN-INPUT+
ER1	ERROR출력 CM1단자/이상발생
ER2	ERROR출력 SG1단자/이상발생
ER3	ERROR출력 CM2단자/정상운전
ER4	ERROR출력 SG2단자/정상운전
F10	0V AC110V/카상부 AC110V공급용
F22	0V AC220V/카상부 AC220V공급용
FRS	FIRE RETURN SIGNAL
FX1	AC220V/카상부 FAN SW공급용
IAT	AUTO IN CAR SIGNAL
IHD	INSPECTION-DOWN SIGNAL
IHU	INSPECTION-UP SIGNAL

SIGNAL	DESCRIPTION
INS	INSPECTION ON CAR
IS1	SAFETY-REMOCON
ISO	SAFETY-INSPECTION CIRCUIT
KRB	ROPE BRAKE COIL
L1	220V From B/D
L10	AC110V ON CAR
L2	220V From B/D
L22	AC220V ON CAR
L30	30% LOAD SIGNAL
L80	80% LOAD SIGNAL
LD	LEVEL DOWN
LL1	ARD OUTPUT(AC220V)
LT1	승강로LIGHT / AC220V
LT2	승강로LIGHT / AC220V
LTA	승강로 3WAY / AC220V
LTB	승강로 3WAY / AC220V
LTC	승강로 3WAY / AC220V
LU	LEVEL UP
LX1	AC220V/카상부 LIGHT SW공급용
MR	AC220V-ON CAR(CP POWER)
MRR	AC220V-ON CAR(REAR DOOR)
MS	AC220V-ON CAR(CP POWER)
MSR	AC220V-ON CAR(REAR DOOR)
N	NEUTRAL
NN1	ARD OUTPUT
N24	COM(N24)-DC24V의 0V
OAT	AUTO ON CAR
OHD	INSPECTION-DOWN SIGNAL
OHU	INSPECTION-UP SIGNAL
OL	OVERLOAD SIGNAL
OP	DOOR OPEN SIGNAL
OPN	REAR DOOR-OPEN SIGNAL
P112	SAFETY MACHINE ROOM
P112-1	SAFETY UP-FINAL
P113	SAFETY DOT.BUF,G-TEN,WAT SW
P114	SAFETY PIT SWITCH
P115	SAFETY CAR-TOP DEVICE SW
P115-1	SAFETY CAR-TOP GUARD SW
P115-2	SAFETY E-STOP REMOCON
P115-3	SAFETY ON CAR E-STOP B/T

SIGNAL	DESCRIPTION
P116	SAFETY CAR-TOP EXIT SW
P117	SAFETY END
P118	SAFETY GATE SW
P119	SAFETY HALL-DOOR SW
P24	DC24V+
PAT	PIT AUTO SIGNAL
PCM	PIT INSPECTION COM SIGNAL
PIN	PIT INSPECTION SIGNAL
PE	EARTH
PTC	PHOTO CELL IN CAR
PTCR	REAR PHOTO CELL IN CAR
R	380V FROM B/D
R1	REGEN-R
RB-	REGEN-RB/제동저항-
RB+	REGEN-RB/제동저항+
RBX	ROPE BRAKE OPEN SIGNAL
S	380V FROM B/D
S1	REGEN-S
SLD	DOWN SLOW-DOWN SIGNAL
SLU	UP SLOW-DOWN SIGNAL
SP1	음성안내SPEAKER1
SP2	음성안내SPEAKER2
STE	SAFETY EDGE SIGNAL
STER	REAR-SAFETY EDGE SIGNAL
T	380V FROM B/D
T1	REGEN-T
TE1	INTERPHONE1
TE2	INTERPHONE2
TE3	인터폰전원-
TE4	인터폰전원+
MTH	MOTOR TH SIGNAL
TXA-	CAN-L / 통신케이블
TXA+	CAN-H / 통신케이블
U	MOTOR U
UL	UP LIMIT SIGNAL
V	MOTOR V
W	MOTOR W
--	--
--	--
--	--

전기도면 약어 및 부품적용표

부품명	부품설명 및 용도	제조사	모델명	규격/적용	성적서 규정
ARD	AUTO RESCUE DEVICE	DINGU ELECTRIC	DL-EDP490T	OPTION	2004/108/CE
EM-OP	구출운전 스위치	한영닉스	CR-253	ARE-4R	OPTION K 60947-5-1
EMP	비상등 전원장치	정석전기	JEM-600	DC12V-2.9AH	제01-17-03-19호
PMR-44	역결상계전기	Schneider	PMR-44-ON7	380V	OPTION
REGEN	RE-GENERATION DEVICE	STEP ELECTRIC CO	AS RG/E 4011	11KW	OPTION
			AS RG/E 4015	15KW	OPTION
			AS RG/E 4018	18.5KW	OPTION
			AS RG/E 4022	22KW	OPTION
			AS RG/E 4030	30KW	OPTION
SMPs	전원공급장치(DC24V)	MEAN WELL	ESP 150-24	DC24V 6A	
UR2	DC110V 정류기	SEMICONDUCTOR	KBP C3510	1000V . 30A	
UR3	DC200V 정류기		KBP C3510	1000V . 31A	
UPS	BRAKE 개방운전용 전원장치	정석전기	EPB-120	DC 100V	OPTION
CS0	제어반 내 220V CONCENT	현대엘렉트릭	접지노출1구	AC220V 16A	
CS1	카상부운전반 220V CONCENT	현대엘렉트릭	접지노출2구	AC220V 16A	
CS2	피트 내 220V CONCENT	현대엘렉트릭	접지노출1구	AC220V 16A	
CS3	머선롱 220V CONCENT	현대엘렉트릭	접지노출2구	AC220V 16A	
EL0	제어반 내 조명등	런전자	직부등	AC220V 17W	
EL1	카내부 조명등		완성업체에서 공급		
EL2	피트 내 조명등		완성업체에서 공급		
EL3	카상부 조명등		완성업체에서 공급		
EL4	승강로 상부측 조명등		완성업체에서 공급		
EL5	승강로 하부측 조명등		완성업체에서 공급		
GOV	GOVERNOR 안전스위치		완성업체에서 공급		
UOT	상부 주행 FINAL 안전스위치	동인안전	리미트스위치	B-CONTACT	K 60947-5-1
DOT	하부 주행 FINAL 안전스위치	동인안전	리미트스위치	B-CONTACT	K 60947-5-1
BUFFER	BUFFER 안전스위치		완성업체에서 공급		
GOVT	GOV TENSION SHEAVE 안전스위치		완성업체에서 공급		
WOT	피트 침수 안전스위치		완성업체에서 공급		
PIT	PIT 안전스위치	한영닉스		ARE-4R	K 60947-5-1
DEV	SAFETY DEVICE 안전스위치		완성업체에서 공급		
TOP	카상부 안전난간대 안전스위치		완성업체에서 공급		
E-STOP	EMERGENCY STOP 안전스위치	한영닉스		ARE-4R	K 60947-5-1
EXIT	비상구 출구 안전스위치		완성업체에서 공급		
NFB1	주 개폐기, 모니터용량-5.5-7.5KW	LS 산전	ABN-33	30A	KS C 8321
	주 개폐기, 모니터용량-9.5-11KW		ABN-53	40A	KS C 8321
	주 개폐기, 모니터용량-13-15KW		ABN-53	50A	KS C 8321
	주 개폐기, 모니터용량-18.5KW		ABN-63	60A	KS C 8321
	주 개폐기, 모니터용량-22KW		ABN-63	75A	KS C 8321
	주 개폐기, 모니터용량-30KW		ABN-103	100A	KS C 8321
NFB2, 3	조명 개폐기	LS 산전	32GRHC	15A	KS C 4613
MC, MY	주 접촉기-모터용량: 5.5KW	LS 산전	MC-22	11KW/22A	K 60947-4-1
	주 접촉기-모터용량: 7.5KW		MC-32	15KW/32A	K 60947-4-1
	주 접촉기-모터용량: 9.5-11KW		MC-32	15KW/32A	K 60947-4-1
	주 접촉기-모터용량: 13-15KW		MC-50	22KW/50A	K 60947-4-1
	주 접촉기-모터용량: 18.5KW		MC-50	22KW/50A	K 60947-4-1
	주 접촉기-모터용량: 22KW		MC-65	30KW/65A	K 60947-4-1
	주 접촉기-모터용량: 30KW		MC-75	37KW/75A	K 60947-4-1
UCM	안전회로 접촉기, UCM	후지전기	SH-4/G	120V. 6A	AC-15 K 60947-5-1
FD L	안전회로 접촉기-DOOR LOCK		SH-4/G	120V. 6A	AC-15 K 60947-5-1
ARD	안전회로 접촉기-ARD		SH-4/G	120V. 6A	AC-15 K 60947-5-1
ROPE	안전회로 접촉기-ROPE BRAKE		SH-4/G	120V. 6A	AC-15 K 60947-5-1
			SH-4/G	120V. 6A	AC-15 K 60947-5-1

부품명	부품설명 및 용도	제조사	모델명	규격/적용	성적서 규정
9G,9H,I,IN, CIN,INS	안전회로 릴레이-DOOR SW	써미트일렉트로닉스	SR2M	120V. 3A	AC-15 K 60947-5-1
동력선	동력케이블-모터용량: 5.5-7.5KW	썬케이디씨	KIV	6SQ	KS 60227-3
	동력케이블-모터용량: 9.5-11KW		KIV	10SQ	KS 60227-3
	동력케이블-모터용량: 13-15KW		KIV	10SQ	KS 60227-3
	동력케이블-모터용량: 18.5-22KW		KIV	16SQ	KS 60227-3
	동력케이블-모터용량: 30KW		KIV	25SQ	KS 60227-3
승강로전선	승강로 하네스케이블(CP-PIT)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 20C	KS 60227-6
	각종도어스위치(H-DOOR LOCK)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	승강기 상부 리미트 (UOT)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	승강로 하부 리미트(DOT)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	승강로 상부 조명등(LTA)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	승강로 하부 조명등(LTB)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	승강로 강제감속 스위치(SLU)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	승강로 강제감속 스위치(SLU)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	승강로 상부 조명 3로 스위치용(LTA)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	승강로 상부 조명 3로 스위치용(LTA)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	로비 화재 리턴스위치(FRS)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	피트 안전스위치 및 조명용(PIT)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	피트 버터 안전스위치(BUFFER)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	가바나 텐션시브안전스위치(GOVT)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	피트 침수확인안전스위치(WOT)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	인터폰 또는 비상통화장치	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 4C	KS 60227-5
	승장 클버튼케이블	동양전자	DATA CABLE	0.5SQ 8C	
	승강로 통신케이블(TWISTx2)	썬케이디씨	DATA CABLE	0.5SQ 4C	SHEILD
카주위케이블	카상부 조명등(LTC)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	세프티 디바이스 안전스위치(DEV)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	안전난간대스위치(TOP)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	비상구안전스위치(EXIT)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	카도어스위치(GATE)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	카하부 로드스위치(L30 L80 LOL)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 5C	KS 60227-6
	도어콘트롤러용 케이블 (DCB)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 10C	KS 60227-6
	차상장치용 케이블(LU LD)	썬케이디씨	VCTF	0.75SQ 6C	KS 60227-6
가요성케이블	도어든 힘 안전장치(STE)	썬케이디씨	DATA CABLE	0.75SQ 3C	KS 60227-5
	발션서용 케이블(STR)	썬케이디씨	DATA CABLE	0.75SQ 5C	KS 60227-6
이동 케이블	주행거리45M이상 표준사양	에스티전선	EVVF-H	0.75SQ 30C	TH=45M이상 KS B 6948-2007
	주행거리46M미만 표준사양		EVVF-L	0.75SQ 30C	TH=45M미만 KS B 6948-2007
	주행거리47M이상 선택사양		EVVF-H	0.75SQ 40C	TH=45M이상 KS B 6948-2007
	주행거리48M미만 선택사양		EVVF-L	0.75SQ 40C	TH=45M미만 KS B 6948-2007
노이즈필터	모터용량:5.5KW-7.5KW	썬삼대전기	FT310-15	7.5KW	380V
	모터용량:9.5KW-11KW		FT310-25	11KW	380V
	모터용량:13KW-15KW		FT310-30	15KW	380V
	모터용량:18.5KW		FT310-40	18.5KW	380V
	모터용량:22KW		FT310-50	22KW	380V
	모터용량:30KW		FT310-60	30KW	380V
SPD	SURGE BOX	프라임솔루션	SB+PS2-40S 3P	40G	380V KS C IEC 61643
UFC	인버터-5.5KW	STEP ELECTRIC CO	AS 380-T05P5	13A	380V 11-PEL-00017/03
	인버터-7.5KW		AS 380-T07P5	18A	380V 11-PEL-00017/03
	인버터-11KW		AS 380-T0011	27A	380V 11-PEL-00017/03
	인버터-15KW		AS 380-T0015	34A	380V 11-PEL-00017/03
	인버터-18.5KW		AS 380-T18P5	41A	380V 11-PEL-00017/03
	인버터-22KW		AS 380-T0022	48A	380V 11-PEL-00017/03
	인버터-30KW		AS 380-T0030	65A	380V 11-PEL-00017/03